



ART. 82100001 - DOLOMITI

**DOLOMITI BROT/OBST/  
EINZELPORTIONAUFSTELLER GN 1/2 DISPLAY - 2  
LEVELS**

**ZUBEHÖR FÜR BROT UND FRÜCHTE**



L 29.5 x 34 x H43.5



50x36xH51cm

✓ **Schwarz lackiertes Metall und massives Holz: zwei vielseitige Materialien, die eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen – ein Triumph der Natur und ein warmer, klarer Stil.**

✓ **Kompaktes und platzsparendes Display.**

✓ **Es ist ausschließlich für Trockenprodukte und Obst in ausgezeichnetem Zustand geeignet.**

## VERFÜGBARE FARBEN

GRAUBRAUNE  
BUCHE

WALNUS

EICHE KLAR

## BESCHREIBUNG

Schwarz lackiertes Metall und massives Holz: zwei vielseitige Materialien, die eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen – ein Triumph der Natur und ein warmer, klarer Stil.. Kompaktes und platzsparendes Display.. Inklusive 2 Holzkisten GN 1/2.

## MATERIALIEN

Verchromter Stahl , Lackierter Stahl , Lackiertes Buchenholz , Massives europäisches Eichenholz



## REINIGUNGSHINWEISE

### **PE, Porzellan, Glas, satinierter Edelstahl, verchromter Stahl und Messing**

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### **Reinigung und Pflege**

Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Sie können eine milde Seife oder ein Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie die Oberfläche vollständig mit einem weichen Tuch in gerader Bewegung ab.

### **Geöltes Holz**

Das neue Produkt kann Spuren von überschüssigem Öl aufweisen, die mit einem weichen Tuch entfernt werden können. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuches. Verwenden Sie keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel. Nicht in Wasser tauchen, nach der Reinigung sofort trocknen. Geölte Oberflächen können mit einem weichen Tuch und geruchsneutralem Pflanzenöl nachgeölt werden.

### **Anleitung zur Reinigung:**

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

### **Konformitätserklärung:**

Dieses Produkt entspricht Artikel 3 der europäischen Verordnung Nr. 1935/2004.

Klicken Sie hier, um die Lebensmittelsicherheitszertifikate **FOOD GRADE OIL** und **RENNER COATING** einzusehen:

<https://www.zepe.com/en/certificates>

## TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

