



ART. 82100002 - DOLOMITI

**DISPLAY DOLOMITEN IN SCHWARZEM STAHL UND
BUCHENHOLZ H 43,5 CM**

ZUBEHÖR FÜR BROT UND FRÜCHTE



L 56 x 34 x H 43,5 cm



n.a.

✓ Schwarz lackiertes Metall und massives Buchenholz: zwei vielseitige Materialien, die eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen – ein Triumph der Natur und ein warmer, klarer Stil.

✓ Kompakte und platzsparende Lebensmittelpräsentation.

✓ Ausschließlich geeignet für trockene Produkte und Obst in einwandfreiem Zustand.

VERFÜGBARE FARBEN

 GRAUBRAUNE
BUCHE

 EICHE KLAR

 Walnuss

BESCHREIBUNG

Kisten aus gedämpftem Buchenholz, behandelt mit zwei Schichten lebensmittelsicherem, wasserbasiertem Lack, zertifiziert und gesetzeskonform nach europäischen Vorschriften.. Tragstruktur aus schwarz lackiertem Metall mit hochwiderstandsfähigem, ungiftigem Acryllack.. Inklusive 4 Holzkisten GN ½ oder 2 Holzkisten GN 1.. Harmonisches und anpassbares Design..

MATERIALIEN



REINIGUNGSHINWEISE

Reinigung und Pflege

Wischen Sie die Oberfläche mit einem feuchten Tuch oder Schwamm ab. Sie können eine milde Seife oder ein Reinigungsmittel verwenden. Trocknen Sie die Oberfläche vollständig mit einem weichen Tuch in gerader Bewegung ab.

Geöltes Holz

Das neue Produkt kann Spuren von überschüssigem Öl aufweisen, die mit einem weichen Tuch entfernt werden können. Zur Reinigung empfehlen wir die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuches. Verwenden Sie keine Lösungs-, Reinigungs- oder Scheuermittel. Nicht in Wasser tauchen, nach der Reinigung sofort trocknen. Geölte Oberflächen können mit einem weichen Tuch und geruchsneutralen Pflanzenöl nachgeölt werden.

PE, Porzellan, Glas, satiniertes Edelstahl, verchromtes Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

Declaration of Compliance: This product complies with Article 3 of European Regulation No. 1935/2004 --Click here for safe food certificates FOOD GRADE OIL and RENNER COATING: <https://www.zepe.com/en/certificates>

ERSATZTEILE



HOLZDISPLAY

GN 1/1

82100013

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte. Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

