



ART. 39000002 - SMILE

### SMILE EICHE BASIS SERVIERWAGEN

#### BASIS-SERVIERWAGEN



84 x 49 x H 87 cm



2 levels



30 kg



113x64xH91cm

✓ Die 3. Ebene ist auf Anfrage  
verfügbar

✓ Massivholz Eiche mit  
transparenter oder dunkler Wengé  
Lackierung

✓ Natürlicher und funktionaler Look  
✓ Griffe eingearbeitet in die Struktur  
des Servierwagens

#### VERFÜGBARE FARBEN



Eiche klar



Eiche Wengé

#### BESCHREIBUNG

Eleganter und sehr natürlicher Servierwagen . Gesamte Struktur aus Massivholz Eiche, präzise verarbeitet, in Farbe Eiche Natur oder Wengé. Lackiert mit hochbeständigem, ungiftigem und satiniertem Lack. Zwei Schubladen auf professionellen und stillen Schienen montiert. 4 Räder Ø 12,5 cm, antistatisch, antibakteriell und nicht-markierend mit Halterung in verchromten Edelstahl, zwei davon mit Bremsen. Sind Sie auf der Suche nach einem Servierwagen mit 3 Ebenen? Kein Problem! Fordern Sie einfach eine zusätzliche Ebene an, um die Funktionalität und Effizienz zu maximieren..

#### MATERIALIEN

Massives europäisches Eichenholz , Satinierter, nichttoxischer, akrylischer Lack , Satiniertes 18/10 Edelstahl , Verchromter Stahl , Antistatisches, antibakterisches und nichtmarkierendes Silikonrad



## REINIGUNGSHINWEISE

### Anleitung zur Reinigung:

Wir empfehlen, die Teile des Produkts, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, vor dem ersten Gebrauch zu waschen. Reinigen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch wie folgt: - Holzteile sollten niemals in Wasser getaucht werden. Reinigen Sie sie mit einem feuchten Tuch unter Verwendung von sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife und trocknen Sie sie sofort. - Metallteile können von Hand mit sauberem, lauwarmem Wasser und neutraler Seife gewaschen und anschließend gründlich getrocknet werden. - Kunststoffteile können ebenfalls mit sauberem, lauwarmem Wasser und milder Seife von Hand gewaschen und anschließend getrocknet werden. - Vermeiden Sie die Verwendung von Scheuerschwämmen, scharfen Reinigungsmitteln, Hochdruckreinigern oder Geschirrspülern! - Lagern Sie das Produkt nach dem Waschen in einem sauberen Innenraum, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung.

### Lackiertes Holz, Granit, Marmor, Aluminium

Wir empfehlen die Verwendung eines mit Wasser angefeuchteten Tuchs. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel. Nicht in Wasser eintauchen und sofort nach der Reinigung trocknen.

### PE, Porzellan, Glas, satiniertes Edelstahl, verchromtes Stahl und Messing

Alle abnehmbaren Komponenten können in der Spülmaschine gewaschen werden. Wenn es nicht abnehmbar ist, empfehlen wir das Material von Hand mit einem neutralen Reinigungsmittel zu waschen.

### Räder


Wäsche von Hand mit einem weichen Tuch und einem neutralen Reinigungsmittel wird empfohlen. Nach dem Waschen muss das Produkt getrocknet werden.

Ab Oktober 2025 und bis auf Weiteres sind die Silikonräder mit 100 mm Durchmesser nicht mehr verfügbar.

Der Preisunterschied ist minimal und erfordert keine Änderung der Preislisten.

Betroffen sind die Wagenlinien **SMILE** und **EXPOO**, die serienmäßig mit 100 mm Rädern ausgestattet werden, wie sie auch bei den Modellen **ROMA**, **ANTIGRAFFIO** und **GUERIDON** verbaut sind.

## ERSATZTEILE



**Set mit 4**  
**Rädern - Ø**  
**125 mm Typ**  
**A (zwei mit**  
**Bremsen)**  
**RUOTA 125**

Aus produktionstechnischen Gründen sind die genannten Informationen unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.  
Verkaufsbedingungen sind auf Anfrage erhältlich. Da es sich bei dem Material Holz um ein Naturprodukt handelt, sind die abgebildeten Farben nur Richtwerte.  
Eventuelle Farb- und Maserungsunterschiede gegenüber Mustern und früheren Lieferungen sind kein Reklamationsgrund. Alle Teile und Materialien mit direktem Kontakt mit Lebensmitteln sind nach den gesetzlichen Vorschriften für den Lebensmittelkontakt geprüft und zugelassen. Alle Rechte vorbehalten - ©Ze Pé.

