



ART. 18000010 - FANTASY

FANTASY INOX-BOIS PLATEAU DE SERVICE | BOIS

PLATEAU DE SERVICE - RECTANGULAIRE ET ROND



58x37xH14 cm



GN 1/1



10 kg




66x45xH22cm

✓ Base élégante composée de deux pièces d'acier inoxydable 18/10 poli miroir et de bois dur de noyer

✓ Insert en bois dur de noyer GN 1/1

✓ Imperméabilisé avec un mélange d'huiles végétales pour éviter l'absorption d'odeurs, de saveurs et de taches

COULEURS DISPONIBLES



noyer-acier
inoxydable

DESCRIPTION

Structure composée de deux pièces modernes et fonctionnelles : .Partie inférieure en acier inoxydable 18/10 poli miroir . Partie supérieure en bois dur de noyer peint avec une laque acrylique très résistante et non toxique, finition satinée . Insert en bois dur de noyer GN 1/1 . Imperméabilisé avec un mélange d'huiles végétales. Après une utilisation prolongée, le produit peut être ré-huilé si nécessaire.

MATÉRIAUX

Bois de noyer américain massif , Peinture acrylique atoxique satiné , Acier inoxydable 18/10 poli au miroir , Laiton chromé , Imprégné d'huile végétale



INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Bois

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec de l'eau. Ne pas utiliser de solvants, détergents ou abrasifs. Ne pas immerger dans l'eau et sécher immédiatement après le nettoyage.

Bois verni, granit, marbre, aluminium

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage.

Acier inoxydable poli miroir

Il est recommandé de laver à la main avec un détergent neutre.

PE, porcelaine, verre, acier inoxydable satiné, acier chromé et laiton.

Tous les éléments amovibles peuvent être lavés au lave-vaisselle. S'ils ne sont pas amovibles, nous recommandons de les laver à la main avec un détergent neutre.

Bois huilé

Un produit neuf peut présenter des traces d'huile superflue, qui peuvent être enlevées avec un chiffon doux. Pour le nettoyage, il est recommandé d'utiliser un chiffon humide. Ne pas utiliser de solvants, de détergents ou d'abrasifs. Ne pas plonger dans l'eau, sécher immédiatement après le nettoyage. Les surfaces huilées peuvent être re-huilées avec de l'huile végétale inodore et un chiffon doux.

PIÈCES DE RECHANGE



FANTASY
Élément en
bois GN 1/1
INSERT10

Pour des raisons de fabrication, les spécifications mentionnées ne sont pas contraignantes et peuvent être modifiées sans préavis. Les conditions de vente sont disponibles sur demande. Le bois étant un produit naturel, les couleurs indiquées ne sont qu'indicatives. Les éventuelles différences de couleur et de grain par rapport aux échantillons et aux livraisons précédentes ne constituent pas un motif de réclamation. Toutes les pièces et les matériaux en contact direct avec les aliments ont été testés et approuvés pour le contact alimentaire selon les règles établies par la loi. Tous droits réservés - ©Ze Pé.

